









# DEVA ВЫДВИЖНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОБУВИ







3





4



5



i Демонтаж



Дополнительные аксессуары

